

Wandauslassdosen in Hohlwänden

DIN VDE 0100 Teile 410, 559 und 520

■ FRAGESTELLUNG

Laut VDE sind für Wandlampen Wandauslassdosen gefordert. Bei einer Durchsicht der VDE konnten wir diese Vorschrift nur auf Massivbauinstallationen zurückführen.

Wie sieht es bei der Hohlwandinstallation in Fertighäusern aus?

G. K., Rheinland-Pfalz

■ ANTWORT

Wanddosen für Wandleuchten erforderlich

Laut DIN VDE 0100 Teil 559 müssen Zuleitungen für Wandleuchten bei Unterputzinstallation in Wanddosen enden. Diese Forderung ist sinngemäß für die Hohlwandinstallation anzuwenden.

Es muss grundsätzlich gewährleistet sein, dass im Handbereich auch bei nicht montierten Leuchten ein Schutz gegen direktes Berühren aktiver Teile sichergestellt ist.

R. Soboll