

Bild 1: Erweiterter Testaufbau mit dem KNX-IP-Gateway »BAOS 777« von Weinzierl (rechts)

Tor zur Welt Das KNX-IP-Gateway

Um den KNX-Bus mit IP-Netzwerken zu verbinden, werden spezielle IP-Gateways verwendet. In diesem Artikel erklären wir die Funktionsweise dieser Gateways. Anhand eines konkreten Gerätes zeigen wir wie ein Gateway in ein ETS6-Projekt eingebunden wird.

E in IP-Gateway wird vorwiegend dazu eingesetzt, um aus einem IP-Netzwerk heraus Zugriff auf den KNX-Bus zu erlangen. Es ist aber auch möglich, dass vom KNX-Bus aus Dienste der IP-Welt verwendet werden. Der E-Mail Versand ist hier ein prominentes Beispiel.

Grundlegende Funktionsweise

Üblicherweise stellt ein Gateway eine »REST-API« bereit, die als Schnittstelle zu anderen Produkten dient. Im Bereich der Gebäudeautomation können das zum Beispiel der IO-Broker [1], FHEM [2] oder OpenHab [3] sein. Über die APIs werden auch verschiedene mobile Endgeräte in die Installation eingebunden. Eine weitere Funktion von KNX-Gateways ist die Möglichkeit zur Fernwartung von KNX-Installationen über IP Netze. Oft bieten die Gateways auch zusätzliche Funktionen wie zum Beispiel ein eigenes Web Frontend, um auf den KNX-Bus zuzugreifen. Weitere Informationen zum Thema REST-API finden Sie im Kasten »REST-API«. die Funktionen eines KNX-Gateways zu erläutern. Die Abkürzung BAOS steht für »Bus Access and Object Server«. Das BAOS stellt unter anderem auch die REST-API bereit. Eine ausführliche Dokumentation zu diesem Thema finden Sie auf der Hersteller Homepage [5].

Das Gateway verfügt über ein Display, auf dem Statusinformationen wie zum Beispiel die aktuelle IP-Adresse angezeigt werden. Über vier Tasten lassen sich einige Grundeinstellungen direkt am Gerät vornehmen. Darüber hinaus erfolgt die komplette Konfiguration des Gateways über die ETS6 und den integrierten Webserver. Der Webserver des KNX IP BAOS 777 hat eine Web-Visualisierung, mit der es auch möglich ist, die KNX-Installationen anzusteuern. Dabei können bis zu 2000 Datenpunkte verwendet werden. Funktionen wie E-Mail Versand und Zeitserver Synchronisation (NTP) sind ebenfalls vorhanden.

Die Spannungsversorgung des KNX IP BAOS 777 erfolgt über die gelbe und weiße Klemme (extern, nicht über den KNX-Bus). Dabei kann die Spannung zwischen 12 V und 30 V liegen. Die Leistungsaufnahme beträgt dabei weniger als 1,5 W. Alternativ dazu kann die Spannungsversorgung auch über POE (Power Over Ethernet)



Autor: Dipl.-Inf. (FH) Martin Mohr

Verwendetes Gerät

Wir verwenden in diesem Artikel das KNX IP BAOS 777 Gateway der Firma Weinzierl (**Bild 1 rechts**), um



erfolgen. Eine Zusammenfassung aller technischen Daten findet sich im Datenblatt [6].

Falls Sie sich nicht so gerne durch Dokumente arbeiten und lieber entspannt Videos anschauen, ist die folgende Youtube-Playlist [7] genau das Richtige für Sie. Hier werden die Funktionen und Anwendungsbereiche des BAOS 777 detailliert erklärt. Über ein eingebautes KNX-Programmierinterface kann die Programmierung der Installation vorgenommen werden. Dadurch spart man sich, eine zusätzliche Programmierschnittstelle zu installieren. Falls Sie noch weitere Informationen zu dem Weinzierl-Gateway benötigen, ist die Produkthomepage [8] ein guter Einstiegspunkt.

Einbau in den bestehenden Testaufbau

Um schnell zu Ergebnissen zu kommen, verwenden wir an dieser Stelle den Testaufbau aus dem letzten Teil und fügen das IP Gateway hinzu (Bild 1). Dabei ist zu beachten, dass das Gateway sowohl an den KNX Bus (rot , schwarz) wie auch an die KNX Hilfsspannung (gelb, weiß) angeschlossen werden muss. Über die RJ45-Buchse wird die Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt. Wie die IP-Verbindung konfiguriert werden kann, sehen wir uns im nächsten Abschnitt an. Der Schaltplan ist in **Bild 2** dargestellt.

Das ETS-6-Projekt

Mittlerweile haben wir im Rahmen dieser Reihe schon einige ETS-Projekte aufgesetzt, daher gehen wir jetzt nicht mehr auf jedes Detail ein. Für unseren heutigen Versuch benötigen wir ein ETS-Projekt mit den folgenden Geräten:

- Weinzierl KNX IP BAOS 777
- MDT-Glastaster »II Smart«
- KNX IO 511.1 secure (1O2I)
- KNX IO 532 (1D1O).

3 🔲	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP Interf KNX IP Interface 730 TP	KNX IP Interface 730
C) €	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP Interf KNX IP Interface 740 TP	KNX IP Interface 740
01	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP BAOS_KNX IP BAOS 777 TP	KNX IP BAOS 777
△個	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP BAOS KNX IP BAOS 777 TP	KNX IP BAOS 777 Generisch
□ 1	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP BAOS KNX IP BAOS 773 TP	KNX IP BAOS 773
01	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP BAOS KNX IP BAOS 774 TP	KNX IP BAOS 774
01	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP Interf., KNX IP Interface 731TP	KNX IP Interface 731
△ 個	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP RouteKNX IP Router 751 TP	KNX IP Router 751
△相	Weinzierl Engineering GmbH	KNX IP Line KNX IP Linemaster TP	KNX IP Router 750 / 760



Das Projekt ist so aufgebaut, dass der Glastaster MDT II Smart eine Lampe dimmt (KNX IO 532) und die zweite schaltet (KNX IO 511.1 secure). Die Temperatur des Tasters soll später in der Visualisierung angezeigt werden. Die zusätzlich im Testaufbau vorhandenen Taster werden nicht extra ausgebaut. Wir nehmen sie in das Projekt auf und parametrieren diese einfach nicht. So verursachen die Taster keine Störungen. Beim Hinzufügen des BAOS 777 achten Sie bitte darauf, **nicht** das generische Gerät mit in das Projekt aufzunehmen (**Bild 3**).

Bevor wir das KNX IP BAOS 777 sinnvoll nutzen können, müssen wir uns erst einmal mit der IP-Konfiguration des Gerätes beschäftigen. Wie Sie in **Bild 4** sehen können, haben Sie die Möglichkeit eine feste oder eine dyna**Bild 2:** Schaltplan zum Versuchsaufbau

Bild 3: Das KNX IP BAOS 777 hinzufügen

Bild 4: IP-Konfigurationsmöglichkeiten des Gateways

KNX IP BAOS 777 >	Testaufbau		
Alternation	Marca .		
Aufactant .	Fuarter	Testavibeu	
Dienste .	Basixfunktionen		
	Funktion 1.1	Dimenfunktion mit Status (%)	
Gebäude	Name	Function 1.1	
Räume	Funktion 1.2	Scheltfunktion mit Status	
Testauflins	Name	Function 1.2	
	Funktion 1.3	Temperatur	
	Name	Function 1.3	
	Funktion 1.4	Deaktivient	
	Funktion 1.5	Deaktivient	
	Funktion 1.6	Deakhiviert	
	Funktion 1.7	Deaktivient	-
	Funktion 1.8	Dealtiviert	

Propose v Monitor Compensation Secondate Encode Displayees Commonly Psycholate Advance Psycholate Advance Displayees activities Encode Displayees activities Encode	Alte vorhandenen Adressen in einer Linie auflitten Balter Deuter Mit Typet regenter Pog Deuter Mit Typet regenter Pog Deuter Sam Methods Mit Typet regenter Sam Methods Mit Typet regenter Sam Methods Mit Type Creat Materia Top Creat Materia Top Creat Materia Top Creat Materia Mit Materia Mit Materia Mit Materia	
Verbindung auswählen ETS kovete keine verfagtare Verbindung em Sie kovete stattdesans und en uten aufort	ittale.	
✓ Gelundene Schrittstellen de KNX IP BAOS 777 (192.168.3.179.3	671 - 1,1.3)	

Bild 5: Beispiel einer Parametrierung für die Visualisierung

Bild 6: Mit der Diagnosefunktion den KNX-Bus scannen

Bild 7: Das IP-Programmierinterface wird automatisch von der ETS gefunden mische IP-Adresse zu verwenden. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile. Um und ein wenig Arbeit zu sparen, verwenden wir hier die dynamische Konfiguration. Um auf die Weboberfläche des KNX IP BAOS 777 zugreifen zu können, benötigen wir allerdings die konkrete IP des Gerätes. Glücklicherweise wird diese im Display eingeblendet. Falls der Bildschirmschoner gerade aktiv ist, drücken Sie bitte einfach eine beliebige Taste am Gerät, um das Display wieder zu aktivieren.

Die Visualisierung des Gateways ist ähnlich aufgebaut wie die KNX-Gebäudestruktur. Wir definieren uns Gebäude und Räume, in denen wir Geräte (Funktionen) platzieren. Diese finden sich dann später in der Visualisierung wieder. Die Funktionen können unterschiedliche KNX-Geräte abbilden (Schalter, Dimmer usw.). Auf der Gebäudeebene können wir für die Funktionen einige zusätzliche Parameter wie zum Beispiel die Zeit auswählen. Anhand der Definitionen in der ETS wird die Visualisierung in der Weboberfläche aufgebaut. In **Bild 5** ist eine Beispielparametrierung für unseren Testaufbau zu sehen.

Sobald wir die Funktionen definiert haben, stehen die entsprechenden Kommunikationsobjekte auf dem Gateway bereit. Diese müssen jetzt noch den entsprechenden Gruppenadressen zugewiesen werden, damit wir die unterschiedlichen Funktionen zusätzlich über die Webvisualisierung auslesen/steuern können. Für die Temperatur wird eine eigene Gruppenadresse zur Kommunikation benötigt. Beim Dimmer müssen Sie darauf achten, dass Sie das richtige Kommunikationsobjekt für den Status verwenden und das dieses auch immer mit aktualisiert wird.

Programmieren des Projekts

Nachdem wir unser Projekt vollständig aufgesetzt haben, kommen wir jetzt zum Programmieren. Hier kann sich allerdings ein kleines Problem auftun. Die verwendeten Geräte haben schon aus unseren vorherigen Versuchen physikalische Adressen. Wenn wir diese in einem neuen Projekt verwenden, kann es vorkommen, dass Adressen, die wir programmieren möchten, bereits an Geräte vergeben sind. Die ETS merkt das und gibt uns eine entsprechende Fehlermeldung. Das Programmieren wird dadurch unmöglich gemacht. Um dieses Problem in den Griff zu bekommen, gibt es gleich mehrere Wege. Der pragmatische Ansatz wäre, alle Geräte in den Auslieferungszustand zu versetzen und danach komplett neu zu programmieren. Das ist allerdings nur in einer kleinen Testumgebung machbar.

Der bessere Weg ist, mit Hilfe der Diagnose Funktion (**Bild 6**) den Bus zu scannen, um zu sehen, welche Adressen bereits in Verwendung sind. Geben Sie den Geräten, die Sie verwenden möchten, einfach andere Adressen. Um Probleme dieser Art zu vermeiden, ist eine gute Dokumentation das A und O bei KNX. Es ist sinnvoll, die physikalischen Adressen direkt auf den Geräten zu vermerken. Wir verwenden hier das im KNX IP BAOS 777 integrierte Programmierinterface (**Bild 7**).

Visualisierung konfigurieren

Geben Sie jetzt im Browser die IP des KNX IP BAOS 777 ein. Sie werden hier nach den Benutzerdaten gefragt. Der Standardnutzer ist »admin«, er hat das Passwort: »admin«. Sie können diese Benutzerdaten in der ETS in den Parametern des Gerätes ändern. Nach dem erfolgreichen Login sehen Sie die Visualisierung wie auf **Bild 8**.

Wenn alles so zusammen passt, wie es soll, können Sie jetzt die KNX Installation komplett über die Weboberfläche steuern. In der Visualisierung wird die Temperatur des Sensors angezeigt. Falls es nicht auf Anhieb klappt, sollten Sie allerdings bedenken, dass wir hier uns nicht mehr auf den Anfängerlevel befinden. Selbst bei einem so kleinen Projekt wie diesem kann einiges schief gehen. Zum Beispiel sind Dimmer schnell ungeschickt konfiguriert und funktionieren dann nicht wie erwartet.

Einstellung der Uhr

Wir haben uns im vorherigen Artikel mit dem MDT-Glastaster »II Smart« beschäftigt. Er kann die aktuelle Urzeit anzeigen, wenn diese über den KNX-BUS eingespeist wird. Wir beschreiben hier kurz welche Schritte nötig sind, um das zu erreichen. Als erstes benötigen wir eine Gruppenadresse, über die die Zeit an verschiedene Geräte verteilt werden kann. In diese Gruppe wird das entsprechende Kommunikationsobjekt des Tasters eingefügt. Dieser muss jetzt noch so parametriert werden, dass er die Zeit anzeigt. In der ETS erzeugen wir jetzt im KNX IP BAOS 777 auf den Gebäuden eine Funktion mit dem Parameter »Zeit«. Das dadurch erzeugte Kommunikationsobjekt kommt mit in die Gruppenadresse. Wir merken uns welche Datenpunktnummer das Objekt hat.

Jetzt müssen wir das Projekt in die Installation schreiben. Im nächsten Schritt loggen wir uns in das Web Frontend des Gateways ein (**Bild 9**). Hier konfigurieren wir den Timeserver (Settings 🛛 Date/Time). Hierbei ist wichtig die Datenpunktnummer aus der ETS in das Feld »Datapoint ID's« einzutragen. In der Visualisierung taucht der Datenpunkt bei den Gebäuden auf. Diesen Aufwand müssen wir nur beim ersten Einrichten der Uhrzeit treiben. Alle weiteren Geräte die eine Zeit benötigen, können wir jetzt einfach in der ETS mit ihren Kommunikationsobjekten in die entsprechende Gruppenadressen aufnehmen.

Fazit

Wir haben heute nur wenige ausgesuchte Funktionen des KNX IP BAOS 777 gezeigt. Das Gerät selbst kann allerdings noch viel mehr. Das Gateway verbleibt im Testaufbau und wird in Zukunft immer wieder bei Erweiterungen verwendet werden. Gateways dieser Art sind mittlerweile essenziell, um die Funktionen von anderen KNX-Geräten zu unterstützen. Sie sind das Bindeglied zwischen dem KNX-Bus und smarten Diensten im Internet. Das bringt allerdings auch einiges an Komplexität in das ETS-Projekt.

REST-API

Die englische Abkürzung REST-API steht für »Representational State Transfer – Application Program Interface«. Eine REST-API ist eine allgemeine Schnittstelle, mit der man von außen auf definierte Funktionen eine Applikation zugreifen kann. Dabei ist es vollkommen unerheblich um welche Art Applikation es sich handelt. Die REST-API hat sich über die Jahre zu einem De Facto Standard bei der Applikationskommunikation im Internet entwickelt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Schnittstelle zustandslos arbeitet. Die Daten werden über HTTPS (Hypertext Transfer Protocol) mit Hilfe von JSON (JavaScript Object Notation) übertragen. Meist werden dabei die folgenden Aufrufe verwendet:

- GET Abrufen einer bestimmten Ressource
- POST Erstellen einer neuen Ressource
- PUT Aktualisieren einer vorhandenen Ressource

• DELETE – Löschen einer vorhandenen Ressource Ein einfacher Weg REST-APIs zu testen ist das »advanced-rest-client« Plugin für den Chrome Browser [4]. Die REST-API des KNX IP BAOS 777 Gateways ist unter der URL »https://<YOUR_GATEWAY_IP>/rest/ device« zu erreichen.





Quellen

- [1] IO-Broker Homepage: https://iobroker.com/
- [2] FHEM Homepage: https://fhem.de/
- [3] OpenHAB Homepage: https://www.openhab.org/[4] REST Client: https://chrome.google.com/webstore/ search/advanced-rest-client
- [5] BAOS Dokumentation: https://weinzierl.de/images/ download/documents/baos/knx_ip_baos_restservices.pdf

[6] Datenblatt des Gateways: https://weinzierl.de/de/products/777/datasheet

[7] Youtube Playlist: https://www.youtube.com/playlist?list=PLX_KBwDuL8nEvx0QD9tPXLJsYx3fJlvEA

[8] Produkthomepage: https://weinzierl.de/de/products/777

FÜR SCHNELLLESER

Ein KNX-IP-Gateway wird überwiegend dazu eingesetzt, aus einem IP-Netzwerk heraus Zugriff auf den KNX-Bus zu erlangen

Für den Testaufbau steht ein Gateway der Firma Weinzierl zur Verfügung (KNX IP BAOS 777), das für unsere Zwecke zunächst physisch angeschlossen werden muss – über die RJ45-Buchse wird die Verbindung zum lokalen Netzwerk hergestellt

Die weiteren Schritte wie Programmierung, Visualisierung und das Einstellen der Uhr werden abschnittweise im Beitrag besprochen **Bild 8:** Die Weboberfläche des KNX IP BA-OS 777

Bild 9: Konfiguration der Zeitfunktion